

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE ORINA DE 24 H

NORMAS DE RECOGIDA CORRECTA

Orinar a las 8 de la mañana y desechar esa orina.

A partir de ese momento recoger en el contenedor de orina de 24 horas **toda** la orina que se emita hasta las 8 de la mañana del día siguiente, incluyendo esta última micción.

Siempre que sea posible, se debe orinar en el mismo envase grande, para evitar pérdidas.

Se debe conservar la orina todo el tiempo en el frigorífico para evitar que se deteriore la muestra.

El frasco grande, opaco y con cánula de aspiración, para la recogida de orina de 24 horas, puede llevar un conservante, no tirar.

ENVÍO DE LA MUESTRA AL LABORATORIO:

TRANSFERIR DEL CONTENEDOR DE ORINA DE 3 litros AL TUBO DE VACIO

1 Etiquetar el tubo de vacío de color beige ESPECIFICO DE ORINA y escribir en la etiqueta el volumen total recogido en 24 horas (diuresis).

2 Homogenice el contenedor antes de tomar la muestra.

3 Levantar el adhesivo protector y dejar al descubierto la cánula de caucho. Insertar el tubo a través del agujero para perforar la tapa. Esperar a que el tubo de vacío se llene completamente.

4 Volver a colocar el adhesivo protector sobre la cánula y enviar el tubo de vacío al laboratorio. Desechar el resto de orina del contenedor de 24 horas.

5 No olvidar identificar los tubos con la etiqueta del número de laboratorio. Siempre que sea posible, usar la de “ORINA” con código de barras. Si no fuera posible, utilizar cualquier otra de código de barras o la pequeña sin código de barras.